

COMO MANUZEAR SEU FILTRO

Manusear a alavanca do Filtro somente no sentido horário e sempre com o motor desligado

RECIRCULAR

A água não passa pela areia do Filtro. Próprio para a mistura de produtos químicos, principalmente sulfato de alumínio, que é um poderoso floculante e pode empedrar a areia.

ABRIR - Registro de Ralo de Fundo, Retorno

FECHAR - Registro de aspiração, Skimer, Esgoto

ASPIRAR FILTRANDO

Aspirar a sujeira do fundo da Piscina, retendo-a na areia do filtro (em caso poucos detritos sólidos).

ABRIR - Registro de Aspiração, Retorno

FECHAR - Registro Ralo de Fundo, Skimer, Esgoto.

IMPORTANTE: Antes de iniciar a aspiração, deve-se observar que a mangueira esteja livre de ar e cheia d'água.

ASPIRAR DRENANDO

Aspirar a sujeira do fundo da piscina, jogando-a para o esgoto (em caso de decantação ou muita sujeira acumulada) para não saturar a areia do filtro.

ABRIR - Registro de aspiração, Esgoto

FECHAR - Registro Ralo de Fundo, Skimer, Retorno

LAVAR

Retirar sedimentos e matérias mortas da areia do filtro, jogando para o esgoto. Utilizar este recurso a cada 3 dias, no mínimo.

ABRIR - Registro Ralo de Fundo, Esgoto

FECHAR - Registro de aspiração, Retorno, Skimer

Obs. ?

Quando se observa retorno de sujeira p/ piscina durante a filtração, significa que é necessário a Retrolavagem, poucos segundos, observando visor de retrolavagem.

PRÉ-FILTRAR

Enxaguar a areia do filtro, após a retrolavagem, para eliminar sujeira mais fina.

ABRIR - Registro Ralo de fundo, Retorno

FECHAR - Registro de Aspiração, Skimer, Esgoto

Ligar a Bomba por 10 segundos.

FILTRAR

A filtragem deve ser feita de 6 a 8 horas por dia no verão, para eliminar os sólidos em suspensão na água, que ficarão retidos na areia do filtro, deixando-a cristalina e em perfeitas condições de uso. No inverno, 3 vezes por semana.

ABRIR - Registro de Ralo de Fundo, Skimer, Retorno

FECHAR - Registro de Aspiração, Esgoto.

DRENAR

Próprio para baixar o nível da água, ou quando houver a necessidade de esvaziar a Piscina (Esvaziar a Piscina é um recurso que só deve ser efetuado na presença de pessoa qualificada). O Revestimento Vinílico poderá se soltar das paredes e deve ser recolocado imediatamente por pessoa qualificada.

ABRIR - Registro de Ralo de Fundo, Esgoto.

FECHAR - Registro de Aspiração, Skimer, Retorno

COMO MANUZEAR SUA HIDROMASSAGEM / CASCATA

ABRIR - Registro de Sucção da Hidro e Registro Hidro ou Cascata

FECHAR - Aspiração

OBS: É possível acionar a Hidromassagem e a Cascata simultaneamente, abrindo ambos os Registros (Hidro e Cascata)